

Digitální pokerový časovač Buffalo

Český návod k nastavení blindových intervalů

DISPLEJ
velký LCD

KROK
1 minuta

ALARM
zvuk + světlo

NAPÁJENÍ
AG13

Časovač odměřuje úrovně pokerového turnaje. Délku nastavíte po celých minutách; po vypršení intervalu zařízení spustí hlasitý alarm a blikající světlo jako signál pro přechod na další blindovou úroveň.

1. Baterie

Otevřete prostor pro baterii a vložte článek AG13 podle vyznačené polarity. Baterie není součástí balení. Kryt zavřete bez násilí; poškozený nebo vytékající článek nepoužívejte.

2. Příprava blindů

Ještě před turnajem napište pořadí malého a velkého blindu a délku každé úrovně. Dohodněte také, zda se nová úroveň použije po dokončení právě rozehraného rozdání.

3. Nastavení a spuštění

Pomocí označených tlačítek nastavte požadovaný počet minut a spusťte odpočet. Přístroj položte na suché viditelné místo a před rozdáním ověřte, že čas na LCD skutečně ubývá.

4. Alarm a další úroveň

Po zvukovém a světelném signálu dokončete fázi hry podle předem dohodnutého pravidla, nastavte nové blindy a spusťte další interval. Časovač nenahrazuje zapsaný turnajový plán.

5. Péče a uložení

Povrch otírejte suchým měkkým hadříkem. Zařízení chraňte před vodou, pádem a vysokou teplotou. Při delším nepoužívání baterii vyjměte a odevzdejte ji k určenému sběru.

Rychlé shrnutí: připravte blindovou strukturu, vložte AG13 správnou polaritou, nastavte interval po celých minutách a na alarm navazujte podle předem dohodnutého pravidla.

Dostupná produktová karta nepopisuje přesné pořadí tlačítek. Řiďte se symboly přímo na zařízení; pokud ovládání nereaguje, zkontrolujte polaritu a stav baterie a nepoužívejte sílu.

Zdroj: produktová karta Buffalo Digital Dealer Timer 7100.692 a shodný EAN 8717973577638. České zpracování iKulečník.cz, 16. 8. 2026.