

Plastový dealer button Buffalo

Velký plastový dealer button přehledně označí výchozí pozici rozdávajícího při domácí, klubové nebo turnajové hře.

Typ	Průměr	Tloušťka	Materiál
dealer button	55 mm	0,8 mm	100% plast

Velký plastový dealer button přehledně označí výchozí pozici rozdávajícího při domácí, klubové nebo turnajové hře.

1. Určete funkci

Před začátkem vysvětlíte všem hráčům význam buttonu a způsob jeho posouvání.

2. Položte vedle žetonů

Button ponechte viditelný, ale mimo bank a místo pro společné karty.

3. Posouvejte po rozdání

Po ukončení rozdání jej předejte na další pozici podle pravidel zvolené varianty.

4. Uložte odděleně

Po hře button očistěte a uložte tak, aby se potisk nebo gravírování neodíralo o ostré díly.

Rychlé shrnutí: ø 55 mm; tloušťka 0,8 mm; 100% plast; označení dealer.

Obsah balení a pravidla konkrétní varianty hry vždy ověřte na produktové kartě. Nevhodné pro děti do 3 let. Malý díl může při spolknutí způsobit udušení. Poškozený nebo prasklý button vyřadte.

Zdroj: <https://www.buffalo.nl/en/dealer-button>. České zpracování iKulečník.cz, 18. 8. 2026.