

Oboustranný gravírovaný button High / Hi-Low

Oboustranný barevně rozlišený button označuje variantu High nebo Hi-Low a díky gravírování odolává běžnému posouvání po plátně.

Označení	Průměr	Výška	Materiál
High / Hi-Low	50 mm	6 mm	plast

Oboustranný barevně rozlišený button označuje variantu High nebo Hi-Low a díky gravírování odolává běžnému posouvání po plátně.

1. Určete funkci

Před začátkem vysvětlíte všem hráčům význam buttonu a způsob jeho posouvání.

2. Položte vedle žetonů

Button ponechte viditelný, ale mimo bank a místo pro společné karty.

3. Posouvejte po rozdání

Po ukončení rozdání jej předejte na další pozici podle pravidel zvolené varianty.

4. Uložte odděleně

Po hře button očistěte a uložte tak, aby se potisk nebo gravírování neodíralo o ostré díly.

Rychlé shrnutí: ø 50 mm; výška 6 mm; oboustranný; gravírovaný.

Obsah balení a pravidla konkrétní varianty hry vždy ověřte na produktové kartě. Nevhodné pro děti do 3 let. Malý díl může při spolknutí způsobit udušení. Poškozený nebo prasklý button vyřadte.

Zdroj: <https://www.ikulecnik.cz/pomocne-zetony/zeton-high-hi-low-gravirovany-plastovy/>. České zpracování iKulečník.cz, 18. 8. 2026.