

DGT Pi

Zapojení elektronické šachovnice, spuštění šachového počítače a bezpečné vypnutí.



MODEL	DESKA	HODINY	NAPÁJENÍ
DGT Pi	DGT e-Board	DGT3000	5 V + 2× AA

Pro režim šachového počítače jsou nutné kompatibilní DGT e-Board a elektronické figury; nejsou součástí výrobku.

1 Vložte baterie pro hodiny Do hodinové části vložte 2 baterie AA se správnou polaritou.	2 Připojte elektronickou desku DGT Pi propojte s kompatibilním e-Boardem podle typu desky a dodaného kabelu.
3 Připojte 5V adaptér Adaptér napájí vnitřní počítač. Použijte dodaný zdroj a vhodný síťový nástavec.	4 Vyčkejte na spuštění Systém nejprve inicializuje software a rozpozná pozici na desce; během startu napájení neodpojujte.
5 Zvolte režim a motor Tlačítka hodin projděte menu, zvolte šachový motor, úroveň a čas.	6 Hrajte na e-Boardu Své tahy provádějte na desce; tah počítače se zobrazí na displeji a provedte jej za něj.

Ukončení

Nejprve použijte softwarovou volbu pro vypnutí a vyčkejte na dokončení. Teprve potom odpojte adaptér a kabel desky. Při dlouhém uložení vyjměte baterie z hodinové části.

Názvy položek a dostupné motory se mohou lišit podle verze PicoChess. Aktuální mapování menu ověřte v rozšíření oficiálního návodu DGT Pi.