

Šachové hodiny Garde 4668

Natažení, nastavení, přepínání a bezpečné uložení dvou mechanických strojků.

iKULECNIK.CZ



TYP	STROJKY	SIGNÁL	BATERIE
mechanické	2	praporek	nejsou potřeba

Před partíí

Hodiny postavte na rovnou stabilní plochu. Každý strojek natahujte pouze ve vyznačeném směru a skončete při prvním zřetelném odporu. Přetažení může strojek poškodit.

1 Natáhněte oba strojky Otočte klíčkem nebo kolečkem jen do mírného odporu; nepoužívejte sílu.	2 Nastavte shodný čas Zadními kolečky nastavte obě ručičky na stejnou výchozí hodnotu.
3 Určete začínajícího Stiskněte tlačítko tak, aby běžel čas hráče, který je právě na tahu.	4 Po tahu přepněte Hráč stiskne tlačítko své strany; vlastní strojek se zastaví a soupeřův rozběhne.

Praporek a konec času

V posledních minutách ručička postupně zvedá červený praporek. Jeho pád signalizuje překročení časového limitu; přesný význam určuje zvolený turnajový nebo domácí režim.

Přeprava a údržba

Před přenášením zastavte oba strojky a nastavte horní tlačítka do stejné polohy. Chraňte hodiny před nárazy, vlhkostí a přímým teplem. Dřevěné pouzdro otírejte suchým měkkým hadříkem.

Strojky nepřetahujte a nastavovací prvky otáčejte pouze ve vyznačeném směru.