

Ruční míchačka karet pro 1–2 balíčky

Mechanická míchačka s klikou promíchá jeden nebo dva balíčky bez baterií. Pracuje nejlépe s rovnými, suchými kartami.

Kapacita
1–2 balíčky

Pohon
ruční klika

Napájení
bez baterií

Karty
nejsou součástí

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Připravte míchačku

Zasuňte sběrný zásobník a kliku do určeného otvoru. Přístroj položte na rovný stůl.

2. Rozdělte karty

Jeden nebo dva balíčky rozdělte přibližně napůl a obě srovnané části vložte do horních přihrádek stejnou orientací.

3. Otáčejte plynule

Klikou otáčejte pomalu a rovnoměrně, dokud všechny karty nespadnou do zásobníku. Pro důkladnější promíchání postup jednou nebo dvakrát zopakujte.

4. Zaseknutí

Přestaňte otáčet, vyjměte karty a srovnejte je. Nikdy nepřekonávejte odpor silou; ohnuté, vlhké nebo slepené karty do míchačky nekládejte.

Po použití vyjměte všechny karty, přístroj vypněte, odpojte od nabíjení a uložte v suchu.

Elektrický přístroj chraňte před vodou. Zaseknuté karty uvolňujte pouze po vypnutí a odpojení napájení; zařízení nerozebírejte.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.