

Automatická míchačka karet X1 s USB-C

Dobíjecí automatická míchačka X1 pro různé běžné rozměry karet, s baterií 2000 mAh a nabíjením přes USB-C.

Kapacita	Napájení	Nabíjení	Obsah
1–2 balíčky	akumulátor 2000 mAh	USB-C	míchačka a nabíjecí kabel

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Připravte napájení

Před použitím nabijte akumulátor přes USB-C. Staré a nové baterie ani různé typy baterií nekombinujte.

2. Rozdělte karty

Jeden nebo dva balíčky rozdělte přibližně napůl. Obě srovnané části vložte do horních přihrádek stejnou orientací.

3. Spust'íte míchání

Zasuňte sběrný zásobník, stiskněte ovládací prvek a přidržujte přístroj stabilně. Po průchodu všech karet jej uvolněte nebo vypněte.

4. Řešení zaseknutí

Přístroj vypněte a odpojte od napájení. Karty vyjměte bez násilí, srovnejte a odstraňte poškozené, vlhké nebo slepené kusy.

Po použití vyjměte všechny karty, přístroj vypněte, odpojte od nabíjení a uložte v suchu.

Elektrický přístroj chraňte před vodou. Zaseknuté karty uvolňujte pouze po vypnutí a odpojení napájení; zařízení nerozebírejte.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.