

ChessGenius Pro Wood Edition MM818

Barevné menu, zadávání tahů, trenér, ukládání partií a péče o dřevěné figury.

iKULECNIK.CZ



MODEL	OVLÁDÁNÍ	NAPÁJENÍ	REŽIM
MM818	senzorová deska	4x AA / NiMH nebo M811	hráč vs. počítač

Před prvním použitím

Vložte baterie se správnou polaritou nebo připojte pouze doporučený zdroj. Postavte figury do výchozí pozice a zařízení zapněte. Pomocí barevného menu a tlačítka PLAY zvolte novou partii.

1 Zvolte novou partii Vyberte barvu, úroveň nebo herní režim; chcete-li, aby začal počítač, použijte odpovídající volbu nebo tlačítko MOVE/PLAY.	2 Zadejte svůj tah Stiskněte výchozí pole a poté cílové pole. Neplatný tah zařízení oznámí zvukem nebo zprávou.
3 Provedte tah počítače Na displeji se zobrazí souřadnice. Přesuňte uvedenou figuru a potvrďte výchozí i cílové pole.	4 Pokračujte nebo uložte Partii lze podle modelu vracet, přerušit a po dalším zapnutí obnovit.

Nápověda a ovládání

Tlačítko PLAY otevře volbu nové partie. Kontextová nápověda vysvětlí položky menu a trenér může upozornit na chybný tah. Změny úrovně, času a dalších voleb provádějte v menu; volbu vždy potvrďte a návrat proveďte tlačítkem pro zrušení nebo šipkou zpět.

Rošádu zadávejte nejprve tahem krále a potom věže. Při braní mimochodem nebo proměně pěšce postupujte podle pokynů na displeji.

Úroveň a analýza

Pro první partii zvolte lehčí nebo výukovou úroveň. Vyšší úroveň prodlužuje výpočet. Před návratem z analýzy ověřte, že deska a displej ukazují stejné postavení.

Když se poloha rozchází

Vraťte poslední tah nebo použijte nastavení pozice. Každou figuru postavte na správné pole a potvrďte snímačem. Reset použijte jen při zamrznutí; může vymazat partii.

Napájení a péče

Nemíchejte nové a použité baterie ani různé typy článků. Při delším nepoužívání baterie vyjměte. Chraňte zařízení před vlhkostí, teplem a nárazy; čistěte měkkým hadříkem.

Výrobek obsahuje malé části a magnety. Uchovávejte jej mimo dosah dětí do 3 let. Při spolknutí magnetu ihned vyhledejte lékaře.