

# Šachové hodiny DGT 1001

Digitální hodiny pro měření času obou hráčů.

iKULECNIK.CZ



| HRÁČI<br>2                                                                                                       | VĚK<br>od 6 let | TYP<br>hodiny                                                                                                 | KÓD<br>4696 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| V balení<br>1× šachové hodiny DGT 1001 a 1× baterie AA.                                                          |                 | Rozsah nastavení<br>Od 1 sekundy do 9 hodin 30 minut; odpočet i přičítání času.                               |             |
| <b>1 Zapněte hodiny</b><br>Tlačítko napájení podržte přibližně 1 sekundu. Zobrazí se poslední použité nastavení. |                 | <b>2 Nastavte čas</b><br>Tlačítka plus a minus nastavte hodnotu. Stejný čas se použije pro oba hráče.         |             |
| <b>3 Určete začínajícího</b><br>Zvedněte páčku na straně hráče, který začne; jeho soupeř pak spustí hodiny.      |                 | <b>4 Spusťte a přepínejte</b><br>Stiskněte start/pauza. Po tahu stlačte svou páčku a tím spusťte čas soupeře. |             |

## Pauza a konec času

Běh hodin pozastavíte tlačítkem start/pauza a stejným tlačítkem jej obnovíte. U hráče, který jako první dosáhne nuly, se zobrazí praporek. Při nastavení 00:00:00 hodiny čas přičítají od nuly.

## Baterie

Použijte jednu baterii AA a dodržte vyznačenou polaritu. Vybitou baterii vyjměte; vyjměte ji také při dlouhodobém uložení. Baterii nezkratujte, nerozebírejte ani nenabíjejte, pokud není výslovně označena jako nabíjecí.

## Vypnutí a péče

Hodiny vypnete podržením tlačítka napájení přibližně 1 sekundu. Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem a chraňte jej před kapalinami, nárazy a extrémními teplotami.

Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části - nebezpečí udušení. Baterii vkládejte pouze se správnou polaritou.