

Držák na karty dřevěný Philos 330 x 35 x 13 mm

Lehký dřevěný držák PHILOS 6693 o délce 33 cm pomáhá udržet karty přehledně bez namáhání prstů.

Rozměry	Materiál	Hmotnost	Obsah
330 × 35 × 10 mm	bukový multiplex	cca 70 g	1 držák, bez karet

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Postavte držák stabilně

Položte držák na rovný stůl před hráče tak, aby se během hry nemohl převrátit nebo sklouznout.

2. Vložte a rozložte karty

Karty zasouvejte shora do drážky bez násilí. Rozložte je do vějíře tak, aby byly vidět hodnoty a barvy; nepřepíchněte držák nad jeho stabilní kapacitu.

3. Měňte pořadí během hry

Kartu vždy nejprve lehce nadzvedněte a teprve potom posuňte. Tahem do strany v těsné drážce by se mohl poškodit její okraj.

4. Čištění a uložení

Po hře karty vyjměte. Držák otřete suchým měkkým hadříkem a uložte jej v suchu mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Po použití vyjměte všechny karty, pomůcku očistěte měkkým hadříkem a uložte v suchu.

Hrací karty nejsou součástí, není-li u výrobku uvedeno jinak. Dřevěné části nenamáčejte a plastové díly nevystavujte vysokým teplotám.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz, oficiální katalog PHILOS. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.