

## Držák na karty dřevěný Philos 470 x 35 x 10 mm

Dřevěný držák PHILOS 6695 o délce 47 cm nabízí dostatek prostoru i pro rozsáhlejší karetní kombinaci.

| Rozměry          | Materiál                       | Hmotnost  | Obsah              |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 470 × 35 × 10 mm | bukový multiplex,<br>FSC 100 % | cca 107 g | 1 držák, bez karet |

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

### 1. Postavte držák stabilně

Položte držák na rovný stůl před hráče tak, aby se během hry nemohl převrátit nebo sklouznout.

### 2. Vložte a rozložte karty

Karty zasouvejte shora do drážky bez násilí. Rozložte je do vějíře tak, aby byly vidět hodnoty a barvy; nepřepíňujte držák nad jeho stabilní kapacitu.

### 3. Měňte pořadí během hry

Kartu vždy nejprve lehce nadzvedněte a teprve potom posuňte. Tahem do strany v těsné drážce by se mohl poškodit její okraj.

### 4. Čištění a uložení

Po hře karty vyjměte. Držák otřete suchým měkkým hadříkem a uložte jej v suchu mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Po použití vyjměte všechny karty, pomůcku očistěte měkkým hadříkem a uložte v suchu.

Hrací karty nejsou součástí, není-li u výrobku uvedeno jinak. Dřevěné části nenamáchejte a plastové díly nevystavujte vysokým teplotám.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz, oficiální katalog PHILOS. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.