

Bet Pro 503 / 519

Základní postup sestavení kompatibilních betonových sestav 503, 503B, 519 a 519B.



MODEL 503/503B	MODEL 519/519B	SPOJE M10	KOTVENÍ volitelné
-------------------	-------------------	--------------	----------------------

Díly jsou velmi těžké. Montáž musí provádět odborně způsobilé osoby s vhodnou manipulační technikou, ochrannými pomůckami a zajištěním prostoru.

1 Příprave podklad Zvolte rovnou, pevnou a únosnou plochu. Zkontrolujte přístup pro manipulační techniku.	2 Rozmístěte betonové prvky Podle sestavy postavte podpěry stolu a lavic do správných roztečí.
3 Vložte kovové spojky Spoje osadte podložkami a maticemi M10; zatím je dotáhněte jen volně.	4 Usad'te horní desku Desku vyrovnejte, zajistěte předepsanými šrouby M10 a průběžně kontrolujte vodorovnost.
5 Namontujte dřevěné části Sedáky a případná opěradla vložte do připravených držáků a rovnoměrně zajistěte.	6 Vyrovnajte a dotáhněte Po finálním srovnání postupně dotáhněte všechny spoje a znovu ověřte stabilitu.

Kotvení a převzetí

Sestava může být volně stojící nebo ukotvená podle podkladu a projektu. Zemní kotvy nejsou součástí běžného balení. Před zpřístupněním zkontrolujte dotažení, rovinnost, ostré hrany a stabilitu všech dílů.