



MONTÁŽNÍ NÁVOD · KÓD 6015.401

Buffalo Black Bandit II

Toto je český doprovod k obrazovému montážnímu návodu. Originál obsahuje rozhodující nákresy a přesné rozmístění dílů. Při montáži používejte oba dokumenty současně a shodná označení dílů.

Než začnete

Montáž provádějí nejméně dvě dospělé osoby na čisté, rovné a dostatečně velké ploše. Rozložte všechny díly a porovnejte jejich označení i počty se stranami 2 a 3 originálu.

Stůl je určen pouze do interiéru. Po sestavení zkontrolujte dotažení všech spojů, stabilitu a volný pohyb tyčí. Míčky a malé montážní díly uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Zdroj: Buffalo Soccer Table, Item-No. 6015.401, 9 stran. Originální obrazový dokument výrobce zůstává samostatně beze změny.



SEZNAM DÍLŮ · ORIGINAL STRANY 2 A 3

Přehled součástí

Díl	Název	Ks	Díl	Název	Ks
A1	Branková sestava	2	12	Doraz tyče	16
A2	Boční panel	2	13	Dorazový kroužek	4
A3	Čelní panel	2	14	Koncovka tyče	8
A4	Box návratu míčku	2	15	Tyč s 1 / 3 hráči	4
A5	Výztuha hrací plochy	2	16	Tyč se 2 hráči	2
A6	Plastová spojovací tyč 5/8" × 2"	2	17	Tyč s 5 hráči	2
A7	Noha A	2	18	Rukojeť	8
A8	Noha B	2	19	Šroub F4 × 1"	20
A9	Hrací plocha	1	20	Vhoz míčku	2
1	Kovová rohová lišta	4	21	Křížový šroub č. 8 × 5/8"	6
2	Dlouhá spojovací tyč	2	22	Fotbalový míček	4
3	Výškově stavitelná patka	4	23	Imbusový klíč 4 mm	1
4	Matice 1/4"	4	24	Podložka	16
5	Šroub 5/16" × 1 1/2"	16	25	Matice 1/4"	8
6	Podložka 5/16" × 23 mm	16	26	Šroub 1/4" × 2 1/2"	8
7	Figurka hostujícího týmu	11	27	Podložka 1/4" × 19 mm	12
8	Figurka domácího týmu	11	28	Šroub T4 × 12 mm	16
9	Šroub č. 8 × 1 1/8"	26	29	Šroub č. 8 × 1 1/8"	8
10	Pojistná matice	26	30	Klíč	2
11	Plastová podložka 5/8" × 38 mm	16			



POSTUP MONTÁŽE · KROKY 1 AŽ 6

Sestavení korpusu

1

Spojte branky s bočními panely

Originál: strana 4

Díly: brankové sestavy (A1), boční panely (A2), matice (25), šrouby (26), podložky (27)

Na rovné ploše spojte obě brankové sestavy s bočními panely. Orientaci a umístění spojovacího materiálu dodržte přesně podle nákresu.

2

Vložte a připevněte hrací plochu

Originál: strana 4

Díly: hrací plocha (A9), šrouby (19)

Hrací plochu vložte shora do sestaveného rámu a usadte ji do vyznačených drážek. Připevněte ji šrouby (19) ve všech zakreslených bodech.

3

Připravte čelní panely

Originál: strana 5

Díly: čelní panely (A3), rohové lišty (1), šrouby (28)

Na oba konce každého čelního panelu nasadte kovové rohové lišty ve směru detailu na straně 5 originálu a zajistěte je šrouby (28).

4

Uzavřete korpus

Originál: strana 5

Díly: sestavené čelní panely (A3)

Čelní panely zasuněte shora do bočních panelů. Profily musí do sebe zapadnout stejně jako ve zvětšeném detailu originálu.

5

Zajistěte rohy

Originál: strana 6

Díly: šrouby (28, 29)

Spoje čelních a bočních panelů zajistěte šrouby v polohách vyznačených v originálním nákresu.

6

Vložte výztuhy

Originál: strana 6

Díly: výztuhy hrací plochy (A5)

Obě výztuhy vložte pod hrací plochu a jejich konce usadte do připravených uložení v bočních panelech.



POSTUP MONTÁŽE · KROKY 7 AŽ 12

Podnoží, tyče a dokončení

7

Zpevněte hrací plochu

Originál: strana 7

Díly: dlouhé spojovací tyče (2), matice (4), podložky (27)

Obě spojovací tyče protáhněte korpusem a výztuhami podle nákresu. Zvenku nasadte podložky a matice.

8

Namontujte boxy návratu míčků

Originál: strana 7

Díly: boxy (A4), šrouby (29)

Oba boxy návratu míčků usadte na vnitřní stranu brankových částí a připevněte je v zakreslených bodech.

9

Sestavte a připevněte nohy

Originál: strana 8

Díly: nohy (A7, A8), spojovací tyče (A6), patky (3), šrouby (5), podložky (6, 24)

Spojte vždy jednu nohu A a jednu nohu B plastovou spojovací tyčí. Nasadte stavitelné patky a celé podnoží upevněte ke korpuse. Dodržte orientaci A/B i pořadí podložek podle originálu. Hotový stůl otáčí nejmenší dvě osoby.

10

Sestavte a vložte hráčské tyče

Originál: strana 8

Díly: hráči (7, 8), tyče (15-17), šrouby (9), matice (10), podložky (11), dorazy (12), kroužky (13), koncovky (14), rukojeti (18)

Každou tyč sestavte přesně podle rozmístění a barev na straně 8 originálu. Na ovládací konec nasadte rukojeť, na opačný konec koncovku. Figurky, podložky, dorazy a kroužky upevněte v zobrazeném pořadí.

11

Připevněte vhozy míčků

Originál: strana 9

Díly: vhozy (20), šrouby (21)

Oba vhozy nasadte do kruhových otvorů v bočnicích a připevněte je křížovými šrouby.

12

Závěrečná kontrola

Originál: strana 9

Díly: 4 míčky (22)

Postavte stůl na rovnou podlahu a vyrovnejte jej patkami. Ověřte dotažení spojů, správný směr figurek, hladký pohyb všech tyčí a průchod míčku oběma návraty.