

René Pierre Foot

Doprovodný český text k devítistránkovému originálu

iKULECNIK.CZ



Tento překlad používejte současně s původním obrazovým návodem FOOT. Originál obsahuje devět stran a kroky 1–15; písmena, kódy a počty dílů v překladu zůstávají beze změny.

DOBA MONTÁŽE

1,5 hodiny

POČET OSOB

2 osoby

NÁŘADÍ

křížový šroubovák + klíč 13

Bezpečnost: Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Dodržujte pořadí montáže a malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí.

Díly s kódy a počty

Kódy	Počty
CONS055 / QUIN087	32 / 26
V-01-3,5-13 / V-01-3,5-35 / V-01-3,5-16N	4 / 4 / 4
V-02-4-20 / V-03-8-60 / V-21-8 / V-20-8	8 / 8 / 4 / 8
V-32-8-22 / V-30-8-30 / PLAS008+PLAS009	4 / 20 / 20
ACBA078-1 / -2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -7 / -8 / -9 / -10	8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8
MCEX002 / MC011 / ACBA057 / J / V-50-8-743	4 / 2 / 2 / 2 / 2
PLAS250 / PLAS251	2 / 2
A, B, C, D, E, FG, FD, G, H, I	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1

Dodané nářadí: klíč QUIN088. Tvar a orientaci nepojmenovaných korpusových dílů vždy ověřte podle stran 1–2 originálu.

René Pierre Foot

Kroky 1 až 5 – sestavení korpusu



1

Osazení bočnice G

Do bočnice G vložte díly ACBA078-5 a ACBA078-6 podle řezu. Dodržte vnitřní stranu, stranu rukojetí a stranu hráčů vyznačenou v originálu; lehký poklep použijte jen na zobrazeném dílu.

2

Spojení desky I s díly B

Připevněte oba díly B k desce I. Na každé straně použijte dva spojovací díly QUIN087 a dotáhněte je dodaným klíčem QUIN088.

3

Připevnění dílů A

Oba díly A usadíte k sestavě a upevníte vruty CONS055. Počet a místa spojů převezměte z kroku 3 originálu.

4

Vložení dílu E

Mezi bočnice vložte díl E v zobrazené orientaci a připevněte jej spojovacími díly QUIN087 ve všech vyznačených bodech.

5

Uzavření korpusu dílem G

Přiložte bočnici G, srovnejte otvory a upevněte ji vruty CONS055 podle obrazového schématu.

René Pierre Foot

Kroky 6 až 10 – hrací plocha a horní celek



6

Nalepení dílů H

Sejměte ochrannou vrstvu z obou dílů H a nalepte je podél bočnic na hrací ploše přesně podle zobrazené polohy.

7

Rohové díly PLAS250 a PLAS251

Do rohů vložte dva díly PLAS250 a dva díly PLAS251. Upevněte je vruty V-01-3,5-13 podle vyznačených otvorů.

8

Horní korpusové díly

Nasadte dvojici horních dílů a upevněte je vruty CONS055. Dodržte rozdílné počty spojů na místech označených 5× a 8×.

9

Dotážení horní sestavy

Srovnejte sestavený korpus a upevněte jej spojovacími díly QUIN087 ve čtyřech skupinách vyznačených v originálu.

10

Návraty míčků

Přípevněte oba díly ACBA057 pomocí osmi vrutů V-02-4-20. Orientaci otvoru a koše zkontrolujte podle čelního pohledu.

René Pierre Foot

Kroky 11 až 15 – podnoží, tyče a dokončení

iKULECNIK.CZ



11A

Sestavení podnoží

Sestavte dvě podpěry z dílů C, FG a FD se spojovacím materiálem V-50-8-743, V-21-8, V-30-8-30 a V-32-8-22.

11B

Upevnění ke korpusu

Ve dvou přípevněte obě podnoží ke korpusu díly V-03-8-30, V-20-8 a V-03-8-60 podle detailu.

12

Příprava tyčí

Na tyče osadte součásti ACBA078-2, -3, -4, -7 a -8 v pořadí vyobrazeném v originálu.

13

Rozmístění tyčí

Vložte všech osm tyčí a dodržte přesné pořadí hráčů. Díly ACBA078-9 a ACBA078-10 upevněte v označených místech.

14

Kruhové příruby J

Přípevněte obě příruby J vruty V-01-3,5-16N; krok proveďte na obou stranách.

15

Konce tyčí

Osadte díly PLAS008/PLAS009, pružiny MC011, pouzdra MCEX002 a rukojeti ACBA078-1 podle řezu.

Údržba: Výrobce požaduje pravidelné mazání herních tyčí vhodným speciálním mazivem. Přbytek setřete mimo hrací plochu.

Kontrola po montáži

- Podnoží jsou pevně a rovnoměrně dotažená.
- Tyče jsou ve správném pořadí a pohybují se volně.
- Příruby, pružiny a rukojeti jsou na obou stranách úplné.
- Při nejjasnosti je rozhodující původní obrazový návod.