

René Pierre Goal

Doprovodný český text k desetistránkovému originálu

iKULECNIK.CZ



Tento překlad používejte současně s původním obrazovým návodem GOAL. Originál obsahuje deset stran a kroky 1–15; písmena, kódy a počty dílů v překladu zůstávají beze změny.

DOBA MONTÁŽE

1,5 hodiny

POČET OSOB

2 osoby

NÁŘADÍ

šroubovák + klíč 13 + kladivo

Bezpečnost: Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Dodržujte pořadí montáže a malé součásti uchovávejte mimo dosah dětí.

Díly s kódy a počty

Kódy	Počty
CONS055 / QUIN087	32 / 26
V-01-3,5-13 / V-01-3,5-16N / V-01-3,5-35	4 / 4 / 4
V-02-4-20 / V-03-8-60 / V-20-8 / V-21-8	8 / 8 / 8 / 12
V-30-8-30 / V-32-8-22 / PLAS008+PLAS009	20 / 12 / 20
PLAS144 / MCEX002 / MC011 / CAOU001	8 / 4 / 2 / 16
PLAS325 / PLAS250 / PLAS251 / V-50-8-743	8 / 2 / 2 / 2
A, B, C, D, E, FG, FD, G, H, I	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1
J, K, L, M, N, P / O / QUIN088	8, 2, 2, 2, 2, 2 / 1 / 1

Originál neuvádí slovní názvy všech korpusových dílů. Vždy kontrolujte jejich písmeno, počet a vyobrazený tvar. Dodané nářadí: O a klíč QUIN088.

René Pierre Goal

Kroky 1 až 4 – základ korpusu



1

Spojení desky I s díly B

Připevněte oba díly B k desce I. Na každé straně použijte dva spojovací díly QUIN087 a dotáhněte je dodaným klíčem QUIN088.

2

Připevnění dílů A

Oba díly A usadíte k sestavě a upevníte vruty CONS055. Dodržte polohu dílů a místa spojů z kroku 2 originálu.

3

Vložení dílu E

Mezi bočnice vložte díl E v zobrazené orientaci a připevněte jej spojovacími díly QUIN087 ve všech vyznačených bodech.

4

Uzavření korpusu dílem G

Přiložte bočnici G, srovnejte otvory a upevněte ji dvanácti vruty CONS055 podle obrazového schématu.

Kontrola po montáži

- Dno I je uloženo ve správné orientaci.
- Korpus je pravoúhlý a všechny spoje jsou dotažené rovnoměrně.
- Před dalšími kroky leží sestava stabilně na chráněné ploše.

René Pierre Goal

Kroky 5 až 9 – hrací plocha, návraty a podnoží



5

Nalepení dílů H

Sejměte ochrannou vrstvu z obou dílů H a nalepte je podél bočnic na hrací ploše přesně podle zobrazené polohy. Celek upevněte ve vyznačených bodech.

6

Rohové díly PLAS250 a PLAS251

Do rohů vložte dva díly PLAS250 a dva díly PLAS251. Upevněte je vruty V-01-3,5-13 podle vyznačených otvorů.

7

Horní korpusové díly

Nasaděte oba díly D a upevněte každý čtyřmi vruty CONS055. Poté srovnejte celek a doplňte spojovací díly QUIN087 podle obrázku.

8

Návraty míčků

Připevněte oba díly ACBA057 pomocí osmi vrutů V-02-4-20. Orientaci otvoru a koše zkontrolujte podle čelního pohledu.

9

Sestavení a upevnění podnoží (9A–9B)

Sestavte dvě podpěry z dílů C, FG a FD a příslušného spojovacího materiálu. Ve dvou je následně upevněte ke korpusu přesně podle detailů 9A a 9B.

René Pierre Goal

Kroky 10 až 15 – tyče, počítadla a dokončení

iKULECNIK.CZ



10

Příprava tyčí

Na tyče J, K, L, M a N nasadte gumové dorazy CAOU001 podle zobrazených konců.

11–12

Tyče a horní díly

Rozmístěte tyče podle schématu a připevněte díly PLAS144 spojovacím materiálem V-21-8 a V-32-8-22.

13

Vložení dílů P

Při teplotě alespoň 20 °C ve dvou opatrně prohněte každý díl P uprostřed a vložte jej ve směru šipek. Dodržte polohu START.

14

Kruhové příruby H

Připevněte obě příruby H vruty V-01-3,5-16N; krok provedte na obou stranách.

15

Konce tyčí a rukojeti

Osadte díly PLAS008/PLAS009, pružiny MC011, pouzdra MCEX002 a koncové díly podle řezu. Rukojeti mají levý závit: dotahují se doleva, celkem 19 otáček.

Údržba: Výrobce požaduje pravidelné mazání herních tyčí vhodným speciálním mazivem. Přebytek setřete mimo hrací plochu.

Kontrola po montáži

- Tyče jsou ve správném pořadí a pohybují se volně.
- Oba díly P jsou bezpečně usazené bez prasklin nebo deformace.
- Všechny rukojeti jsou dotažené doleva a pevně drží.
- Při nejasnosti je rozhodující původní obrazový návod.