

René Pierre Duo

Český doprovodný překlad originálního obrazového návodu



Tento dokument používejte současně s původním dvoustránkovým obrazovým návodem DUO. Označení dílů a kroky 1 až 12 odpovídají originálu. Seznam níže přebírá kódy a počty z jeho seznamu dílů; na rozpor u dílu D upozorňuje poznámka pod tabulkou.

DOBA MONTÁŽE

1 hodina

POČET OSOB

2 osoby

NÁŘADÍ

klíč 13 + křížový šroubovák

Bezpečnost: Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Postupujte přesně podle návodu a malé díly uchovávejte mimo dosah dětí. Nářadí zobrazené v originálu není součástí dodávky.

Seznam dílů podle originálu

Označení a kód	Počet	Označení a kód	Počet
A - MNA515	1	I - CONS055	38
B - MNA512	2	J - QUIN087	24
C - MNA511	2	K - V-03-8-50	8
D - MNA364	1	L - V-21-8	12
E - MNA514	2	M - V-32-8-22	20
F - MNA509	2	N - V-02-4-20	8
G - MNA510	2	O - V-01-3-15	8
P - MNA513	2	Q - MNA516	4
R - V-50-8-815A	2	S - PLAS250 + PLAS251	4
T - ACBA057	2	U - V-01-3,5-35	4
V - MCEX002	4	W - MCEX039	20
X - MC011	2	Y - SAC146	2
Z - PLAS325	4	AA + AB - ACBA058	4 sady
AC(1) + AC(3)	4 tyče	Herní sestavy	2 týmy

Tvar a orientaci dílů ověřte podle originálu. U dílu D uvádí seznam 1 kus, ale schéma kroku 3 značí D × 2. Při nejasnosti ohledně tohoto dílu ověřte sestavení u prodejce; tento překlad rozpor v podkladu výrobce nerozhoduje.

René Pierre Duo

Kroky 1 až 6 - korpus, podnoží a rohové díly

iKULECNIK.CZ



1

Základ korpusu

K desce A přiložte oba díly B. Pro celý krok použijte I × 18 a J × 4 podle nákresu. Vznikne jedna sestava korpusu.

2

Vnitřní díly C a G

Na desku A usadte oba díly C a jeden díl G. Upevněte je dvanácti díly I a osmi díly J v místech zobrazených v originálu.

3

Uzavření druhé strany

Přiložte druhý díl G a díl označený D podle schématu. Srovnejte otvory a upevněte je osmi spojovacími díly J (J × 8). K dílu D viz poznámka na straně 1.

4

Výztuhy F a E

Do korpusu vložte dva díly F a oba díly E. Každý díl E upevněte dvěma díly J; celek proveďte v orientaci z obrázku.

5

Nohy a příčné výztuhy

Připevněte čtyři nohy Q a dvě příčné výztuhy P. Použijte díly K, L, M, I a R v počtech uvedených v diagramu a spoje dotahujte rovnoměrně.

6

Rohové díly hrací plochy

Do čtyř rohů vložte díly S a každý připevněte jedním vrutem O. Rohy musí dosedat bez mezery na hrací plochu.

Kontrola po montáži

- Korpus je pravoúhlý a všechny bočnice dosedají bez mezery.
- Čtyři nohy a obě příčné výztuhy jsou dotažené rovnoměrně.
- Všechny čtyři rohové díly S jsou ve správné orientaci.

René Pierre Duo

Kroky 7 až 12 - branky, počítadla a herní tyče

iKULECNIK.CZ



7

Brankové díly T

Oba díly T připevněte vruty N do vyznačených míst na koncích korpusu. Každý díl usadte stejným směrem jako v originálu.

8

Počítadla skóre

Na každou tyčku X nasadte deset kamenů W a oba konce V. Sestavu upevněte vruty U; připravte dvě shodná počítadla.

9

Kruhové díly Y

Oba kruhové díly Y přiložte k otvorům na bočnicích a upevněte je vruty O podle detailu v originálu.

10

Pouzdra AB na tyčích

Na každý vnější konec čtyř herních tyčí AC nasadte pouzdro AB. Správnou orientaci zkontrolujte podle řezu v rámečku.

11

Rukojeti a konce tyčí

Tyče protáhněte korpusem a osadte díly M, L, AA a rukojeti Z podle řezu. Rukojeti mají levý závit: dotahují se doleva, celkem 19 otáček.

12

Konečné rozložení tyčí

Rozmístěte čtyři tyče AC(1) a AC(3) přesně podle pohledu shora. Hráči obou týmů musí být orientováni k soupeřově brance.

Údržba: Herní tyče pravidelně ošetřujte mazivem určeným pro stolní fotbal. Přebytek setřete, aby se nedostal na hrací plochu.

Kontrola po montáži

- Obě počítadla obsahují deset kamenů a pevně drží.
- Všechny čtyři rukojeti jsou dotažené doleva a tyče se pohybují volně.
- Tyče AC(1) a AC(3) jsou ve správném pořadí a hráči mají správný směr.
- Při nejjasnosti je rozhodující původní obrazový návod výrobce.