

Hrací karty Bicycle AutoBike No. 1 – modré

Reprodukce historického designu AutoBike No. 1 z počátku 20. století.

Výrobce	Obsah	Formát	Index / materiál
Bicycle	1 balíček	cca 63,5 × 88,9 mm (poker)	standardní; karetní karton s povrchovou úpravou

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Před první hrou

Rozbalte balíček na čistém a suchém stole. Zkontrolujte, zda nejsou karty poškozené a zda doplňkové nebo reklamní karty nepatří před hrou odložit.

2. Šetrné míchání

Nové karty nejprve několikrát volně promíchejte v ruce nebo na stole. Hrany nelámejte násilím; při použití míchačky ověřte, že odpovídá rozměru i materiálu karet.

3. Připravte balíček pro zvolenou hru

Před rozdáním se dohodněte, zda hra používá žolíky a doplňkové karty. Nepotřebné karty odložte, balíček znovu promíchejte a sejměte podle pravidel zvolené hry.

4. Péče a uložení

Karty chraňte před vodou, mastnotou, vysokou vlhkostí a teplem. Suché karty ukládejte srovnané v krabici; papírové karty nemyjte.

Po hře balíček srovnejte podle hran a uložte jej do původní krabičky na suchém místě.

Žolíky a doplňkové karty používejte jen tehdy, vyžadují-li je pravidla zvolené hry. Obal není hračka.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz, veřejné údaje výrobce Bicycle. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.