

Pronájem sjoelenu Buffalo Allure / 24 hodin

Český návod, pravidla a bezpečné používání

HRÁČI**1 a více****DISKY****30****POKUSY****až 3****BRANKY****2–3–4–1**

Pronajmete si kompletní dvoumetrovou desku Buffalo Allure se skládacími nohama a 30 bukovými disky. Cena platí za 24 hodin a zahrnuje montáž i demontáž; doprava se účtuje podle vzdálenosti.

1. Příprava hry

Rozložení a složení pronajaté desky zajišťuje obsluha. Před hrou ověřte, že nohy stojí pevně, deska je vodorovná a kolem odhodového konce zůstává volný prostor.

Připravte všech 30 disků u otevřeného konce desky. Čtyři branky na opačném konci mají zleva hodnoty 2, 3, 4 a 1 bod.

2. Průběh tahu

V prvním pokusu pošlete po desce postupně všech 30 disků. Disk platí jen tehdy, když celý projede brankou do bodovací přihrádky. Úspěšné disky ponechte za brankami; ostatní odehrajte podruhé a stejným způsobem případně ještě potřetí. Potom tah končí.

- Rozjetého disku se nedotýkejte a neupravujte jeho dráhu.
- Disk mimo desku nebo jen částečně zasunutý do branky neboduje.
- Neúspěšné disky sbírejte až po skončení daného pokusu.

3. Bodování

Nejprve vytvořte co nejvíce kompletních sad: jeden disk v každé ze čtyř branek. Každá sada má hodnotu 20 bodů. Potom přičtete jmenovité hodnoty všech zbývajících disků.

Teoretické maximum této varianty se 30 disky je 148 bodů. Nejdříve proto počítejte celé čtveřice a teprve potom zbylé disky.

Branka zleva	Hodnota disku
1.	2 body
2.	3 body
3.	4 body
4.	1 bod

4. Více hráčů a péče

Každý hráč odehraje stejný počet tahů a zapisuje si výsledky. Dohodněte si počet kol; vítězí nejvyšší součet. Při shodě odehrajte rozhodující kolo.

Hrací plochu a disky otírejte měkkým suchým hadříkem. Pro udržení skluzu lze na čistou suchou desku velmi střídavě použít bramborový škrob nebo tradiční sjoelenový prášek. Nepoužívejte nábytkový sprej, vosk ani abrazivní čističe. Desku ukládejte v suchu, rovnoměrně podepřenou.

Rychlé shrnutí: odehrajte všechny disky, neúspěšné zkuste ještě dvakrát a potom sečtete kompletní sady po 20 bodech a hodnoty zbývajících disků.

Údaje o rozměrech, počtu dílů a příslušenství vždy vztahujte ke konkrétnímu modelu. Před prvním použitím zkontrolujte neporušenost všech částí.

Zdroje: produktová karta iKulečník a ověřené údaje výrobce nebo distributora pro kód 7090.501A. České zpracování iKulečník.cz, 17. 8. 2026.