

Karetní podložka Buffalo 60 × 40 cm

Český návod k použití, čištění a uložení

ROZMĚR**60 × 40 cm****TVAR****obdélníková****BARVA****zelená****SPODNÍ STRANA****protiskluzová**

Podložka vymezuje hladkou herní plochu pro karty a žetony. Správné rozložení a šetrné uložení pomáhají zachovat rovný povrch i obšité okraje.

1. Příprava stolu

Odstraňte ze stolu prach, drobký, vlhkost a ostré nečistoty. Podložku položte zelenou stranou nahoru a protiskluzovou stranou na stůl. Rukou ji vyrovnejte od středu k okrajům a nepoužívejte ji, pokud se shrnuje.

2. Použití při hře

Karty, žetony a další lehké herní díly pokládejte do vyznačeného prostoru. Chraňte podložku před nápoji, jídlem, otevřeným ohněm, horkými předměty a ostrými hranami. Nepište na ni a nepoužívejte lepicí pásy.

3. Šetrné čištění

Po hře odstraňte všechny díly a volné nečistoty jemně vyklepejte nebo setřete měkkým suchým hadříkem. Skvrnu pouze lehce odsajte bez drhnutí. Výrobce neuvádí praní v pračce, žehlení ani chemické čištění; tyto postupy proto nepoužívejte bez výslovného pokynu na štítku výrobku.

4. Uložení

Podložku ukládejte zcela suchou naplocho nebo volně srolovanou bez pevného stažení. Nevytvářejte ostré přehyby a nezatěžujte ji těžkými předměty. Uchovávejte ji mimo přímé slunce, vlhkost a zdroj tepla.

Rychlé shrnutí: čistý suchý stůl, protiskluzová strana dolů, po hře jemné suché čištění a uložení bez ostrých přehybů.

Podložka je určena pro různé karetní hry; pravidla konkrétní hry ani karty a žetony nejsou součástí tohoto návodu.

Zdroj: produktová karta Buffalo 7100.682. České zpracování iKulečník.cz, 16. 8. 2026.