

Pokerový časovač blindů Buffalo

Kompaktní časovač s LCD displejem, zvukovým alarmem a blikajícím světlem usnadní pravidelné zvyšování blindů při domácím turnaji.

Nastavení**po 1 minutě****Signalizace****zvuk a blikající světlo****Rozměry****Ø 65 × 10 mm****Materiál****plast a kov**

Kompaktní časovač s LCD displejem, zvukovým alarmem a blikajícím světlem usnadní pravidelné zvyšování blindů při domácím turnaji.

1. Vložte baterii

Použijte odpovídající baterii AG13, dodržte polaritu a kryt zcela uzavřete.

2. Nastavte interval

Zvolte délku úrovně v celých minutách a před startem ji oznamte všem hráčům.

3. Spusťte odpočet

Položte časovač na suché viditelné místo, kde alarm nebude zakrytý.

4. Po hře vypněte

Při delším uložení baterii vyjměte a přístroj chraňte před kapalinami, teplem a nárazy.

Rychlé shrnutí: lcd displej; krok 1 minuta; zvukový a světelný alarm; ø 65 mm.

Obsah balení a pravidla konkrétní varianty hry vždy ověřte na produktové kartě. Knoflíkové baterie jsou nebezpečné při spolknutí. Uchovávejte je mimo dosah dětí, nevhazujte do ohně a použité kusy odevzdejte k recyklaci.

Zdroj: <https://www.ikulecnik.cz/poker-blackjack/poker-blind-timer/>. České zpracování iKulečník.cz, 18. 8. 2026.