

Automatický karetní krupier MAX 6 s dálkovým ovládáním

Dobíjecí krupier MAX 6 rozdává v rozsahu 360° až 12 hráčům a podporuje předvolby pro bridž a Texas Hold'em.

Hráči	Kapacita	Akumulátor	Ovládání
až 12	až 2 balíčky	5200 mAh	panel a dálkový ovladač

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Nabijte zařízení

Před první hrou nabijte krupiera MAX 6 přes USB-C vhodným 5V USB zdrojem. Během nabíjení jej nepoužívejte a kabel po nabití odpojte.

2. Vložte srovnané karty

Použijte nejvýše dva rovné a suché balíčky podporovaného formátu. Karty vložte stejnou orientací a bez ohnutých rohů.

3. Nastavte rozdávání

Na ovládacím panelu zvolte počet hráčů, počet karet nebo podporovanou předvolbu. Zařízení umístěte doprostřed stolu a před spuštěním zkontrolujte volnou dráhu v celém rozsahu 360°.

4. Spusťte a sledujte chod

Rozdávání spusťte na panelu nebo dodaným dálkovým ovladačem. Při neobvyklém zvuku či odporu provoz ihned zastavte, zařízení vypněte a karty ručně srovnejte.

Po použití vyjměte všechny karty, přístroj vypněte, odpojte od nabíjení a uložte v suchu.

Elektrický přístroj chraňte před vodou. Zaseknuté karty uvolňujte pouze po vypnutí a odpojení napájení; zařízení nerozebírejte.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.