

Plastová karetní bota na 6 balíčků – černá

Černá plastová karetní bota s přítlačnou zarážkou pro plynulé rozdávání až ze šesti standardních balíčků.

Kapacita

až 6 balíčků

Rozměry

cca 29 × 11 cm

Materiál

černý plast

Karty

nejsou součástí

Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.

1. Připravte karty

Použijte rovné, čisté a důkladně promíchané standardní karty. Zvolte počet balíčků, který nepřekročí uvedenou kapacitu podavače.

2. Vložte balíčky

Karty srovnajte do jednoho bloku a vložte je do otevřené horní části. Přítlačnou zarážku usadte za karty tak, aby je posouvala rovnoměrně, nikoli nadměrnou silou.

3. Rozdávajte po jedné

Kartu odebírejte plynulým vodorovným tahem ze spodního výřezu. Pokud se karta vzpříčí, nepáchejte ji; balíček vyjměte a znovu srovnajte.

4. Po hře

Vyjměte všechny karty i přítlačný díl, odstraňte prach měkkým hadříkem a podavač uložte na suchém místě.

Po použití vyjměte všechny karty, pomůcku očistěte měkkým hadříkem a uložte v suchu.

Hrací karty nejsou součástí, není-li u výrobku uvedeno jinak. Dřevěné části nenamáchejte a plastové díly nevystavujte vysokým teplotám.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.