

Blackjackové plátno Hot Game 180 × 90 cm

Český návod k rozložení, použití a uložení

ROZMĚR**180 × 90 cm****MATERIÁL****potištěný filc****HRÁČI****až 7 plus dealer****ÚDRŽBA****není omyvatelné**

Plátno vytváří na běžném stole přehlednou plochu pro domácí blackjack. Potisk vyznačuje prostor dealera a sedm hráčských pozic; karty, žetony a další herní vybavení nejsou součástí.

1. Příprava stolu

Odstraňte ze stolu prach, drobký, vlhkost a ostré nečistoty. Zkontrolujte, že plocha je dostatečně velká, stabilní a bez horkých předmětů nebo otevřeného ohně.

2. Rozložení a orientace

Plátno položte potiskem nahoru a vyrovnejte je rukou od středu k okrajům. Obloukový nápis a vyznačený prostor orientujte k dealerovi, sedm obdélníkových polí směrem k hráčům. Plátno nenatahujte násilím a nefixujte lepicí páskou.

3. Použití při hře

Karty, žetony a sázky pokládejte do vyznačených zón podle zvolených pravidel blackjacku. Nápoje a jídlo držte mimo herní plochu. Plátno není samostatná hra a neurčuje konkrétní pravidla partie.

4. Čištění

Po hře odstraňte všechny herní díly. Volné nečistoty jemně vyklepejte nebo setřete měkkým suchým hadříkem. Výrobce uvádí, že plátno není omyvatelné; neperte je, nenamáčejte, nežehlete a nepoužívejte chemické čističe.

5. Uložení

Suché plátno ukládejte naplocho nebo volně srolované bez ostrých přehybů. Nezatěžujte je těžkými předměty a chraňte před vlhkostí, přímým sluncem a zdroji tepla.

Rychlé shrnutí: čistý suchý stůl, potisk nahoru, dealer u obloukového nápisu, po hře pouze jemné suché čištění a uložení bez ostrých přehybů.

Výrobce uvádí, že plátno není omyvatelné. Karty, žetony a pravidla konkrétní varianty blackjacku nejsou součástí tohoto návodu.

Zdroj: katalog Hot Sports + Toys, položka 750770, EAN 8717072007708, a produktová karta iKulečník.cz. České zpracování iKulečník.cz, 17. 8. 2026.