

## Dřevěná karetní bota na 6 balíčků – přírodní

Karetní bota z přírodního dřeva s akrylovým dnem a přítlačnou zarážkou pro až šest standardních balíčků.

**Kapacita****až 6 balíčků****Rozměry****cca 34 × 11 cm****Materiál****dřevo a akryl****Karty****nejsou součástí**

**Tento český návod shrnuje přípravu, bezpečné použití a péči o konkrétní výrobek. Před prvním použitím zkontrolujte obsah a neporušenost všech částí.**

### 1. Připravte karty

Použijte rovné, čisté a důkladně promíchané standardní karty. Zvolte počet balíčků, který nepřekročí uvedenou kapacitu podavače.

### 2. Vložte balíčky

Karty srovnajte do jednoho bloku a vložte je do otevřené horní části. Přítlačnou zarážku usadte za karty tak, aby je posouvala rovnoměrně, nikoli nadměrnou silou.

### 3. Rozdávajte po jedné

Kartu odebírejte plynulým vodorovným tahem ze spodního výřezu. Pokud se karta vzpříčí, nepáchejte ji; balíček vyjměte a znovu srovnajte.

### 4. Po hře

Vyjměte všechny karty i přítlačný díl, odstraňte prach měkkým hadříkem a podavač uložte na suchém místě.

**Po použití vyjměte všechny karty, pomůcku očistěte měkkým hadříkem a uložte v suchu.**

Hrací karty nejsou součástí, není-li u výrobku uvedeno jinak. Dřevěné části nenamáchejte a plastové díly nevystavujte vysokým teplotám.

Podklady: aktuální produktová karta iKulečník.cz. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na výrobku a originální návod výrobce.