

Disky Jakkolo pro sjoelen – 30 kusů

Český návod k ověření rozměru, hře, bodování a péči

POČET	PRŮMĚR	MATERIÁL	HRA
30 disků	cca 50 mm	dřevo	sjoelen

Sada je určená pro holandskou šoupanou neboli sjoelen. Nejde o puky pro americký stolní shuffleboard. Před použitím porovnejte průměr přibližně 50 mm s původními disky a ověřte volný průchod všemi čtyřmi brankami.

1. Kontrola kompatibility

Desku položte vodorovně. Jeden čistý suchý disk bez síly prostrčte každou brankou a porovnejte jeho průměr i tloušťku s původní sadou. Disk, který se zachytává, nepoužívejte.

2. Příprava tahu

Všech třicet disků si připravte na odhodovém konci. Branky mají zleva hodnoty 2, 3, 4 a 1. Do bodovací přihrádky platí disk, který zcela prošel brankou a zůstal za ní.

3. Tři pokusy

V prvním pokusu odehrajte všech třicet disků. Disky, které nezůstaly v přihrádkách, vraťte a odehrajte podruhé; stejný postup zopakujte ještě potřetí. Platné disky během tahu nevracejte.

4. Bodování

Nejprve vytvořte co nejvíce kompletních sad po jednom disku v každé brance. Každá taková čtveřice má 20 bodů. Potom přičtěte hodnoty zbývajících disků; se 30 disky je běžné maximum 148 bodů.

5. Péče a bezpečnost

Disky udržujte čisté a suché. Nevoskujte je ani je nebrousíte, pokud to výslovně nedoporučuje výrobce desky. Po hře je spočítejte a uložte v suchu. Sada není vhodná pro děti do 3 let – obsahuje malé části.

Rychlé shrnutí: ověřte průměr a volný průchod brankami, odehrajte třicet disků nejvýše na tři pokusy a body počítejte nejprve po kompletních čtveřicích.

Průměr výrobce je uveden jako přibližný. Pokud má vaše deska jiný rozměr původních disků nebo se nový disk v brance zachytává, sadu nepoužívejte.

Zdroj produktu a bezpečnosti: oficiální karta Jakkolo/Buffer 9960.173, EAN 8717931920100. Pravidla: projektový standard sjoelenu. České zpracování iKulečník.cz, 16. 8. 2026.