

Curling a sjoelen Longfield 2 v 1

Každá hra tvoří jednu celou, nepřerušenu stranu.

iKULEČNIK.CZ



HRA	KAMENY	DESKA	DÍLY
stolní curling	16 (8 + 8)	180 x 39 cm	3 magnetické

Sestavení

Tři díly přesně spojte magnetickými hranami na pevném rovném stole.

Cíl curlingu

Dostat kameny své barvy blíže středu terče než soupeř.

Příprava curlingu

Jeden hráč nebo tým používá osm modrých kamenů, druhý osm oranžových. Určete pořadí. Hráči se střídají po jednom kameni a posílají je z opačného konce desky směrem ke kruhovému terči. Kameny lze během hry srážet a odsunovat.

1

Rozdělte barvy

Každá strana dostane osm kamenů jedné barvy.

2

Střídejte odhody

Posílejte po jednom kameni směrem ke středu terče.

3

Ponechte kameny

Kameny zůstávají ve hře a mohou se navzájem srážet.

4

Vyhodnoťte kolo

Po všech 16 kamenech určete barvu nejbližší středu.

Bodování curlingu

Boduje pouze barva s kamenem nejbližší středu. Získá jeden bod za každý svůj kámen v terči, který je blíže středu než nejlepší soupeřův kámen. Kámen mimo desku nebo mimo kruhový terč se nepočítá. Předem si dohodněte počet kol; vítězí vyšší součet.

Při nejasné vzdálenosti kamenů se jich nedotýkejte a porovnejte je pravítkem od středu terče.

Curling a sjoelen Longfield 2 v 1

Každá hra tvoří jednu celou, nepřerušenu stranu.



HRA sjoelen	DISKY 16	POKUSY až 3	MAXIMUM 80 bodů
----------------	-------------	----------------	--------------------

Příprava

Jeden hráč používá všech 16 kamenů jako disky a stojí u otevřeného konce.

Cíl sjoelenu

Poslat disky do čtyř přihrádek s hodnotami 2, 3, 4 a 1.

Průběh sjoelenu

Hráč odehraje postupně všech 16 disků. Platí jen disk, který celý projede brankou. Úspěšné disky zůstávají v přihrádkách; ostatní odehrajte podruhé a případně potřetí. Potom tah končí. Rozjetého disku se nedotýkejte a disk mimo desku neboduje.

1 Odehrajte 16 disků V prvním pokusu pošlete po desce všechny disky.	2 Opakujte neúspěšné Disky mimo přihrádky odehrajte ještě nejvýše dvakrát.
3 Vytvořte čtveřice Jeden disk v každé brance tvoří sadu za 20 bodů.	4 Přičtěte zbytky Po čtveřicích přičtěte hodnoty zbývajících disků.

Branka zleva	Hodnota
1.	2 body
2.	3 body
3.	4 body
4.	1 bod

Péče a uložení

Po hře oddělte díly tahem v rovině desky a uložte je naplocho v suchu. Povrch i kameny otírejte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čističe ani neověřená maziva.

Bezpečnost: Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí udušení. Sjoelen není americký shuffleboard; používá jiné cíle i bodování.