

Multifunkční herní stůl Maxplay 15 v 1

Sestavení, výměna ploch a stručná domácí pravidla.

iKULEČNIK.CZ



HRY	STŮL	HMOTNOST	KÓD
1-8	122 × 61 × 81 cm	cca 32 kg	4089

Sestavení

Stůl sestavují dvě dospělé osoby. Dotáhněte spoje a postavte jej na rovnou podlahu.

Výměna hry

Odložte volné díly. Plochu nebo nástavec uchopte oběma rukama a pevně usadte.

1. Basketbal

Koš a síť upevněte podle montážního schématu. Hráči se střídají v hodech z určeného místa. Úspěšný zásah má jeden bod; vyhrává první hráč s dohodnutým počtem bodů. Míčem neházejte mimo ochrannou síť.

2. Stolní fotbal

Míček vložte doprostřed a ovládejte figurky pomocí tyčí. Cílem je dostat míček do soupeřovy branky. Tyčemi neotáčejte nekontrolovaně o celé otáčky. Hraje se například do pěti gólů.

3. Kulečník

Koule sestavte do trojúhelníku a bílou umístěte do záhlaví. Hráči se střídají po jednom strku; platné potopení dovoluje pokračovat. Pro domácí osmičku si rozdělte plné a půlené koule a černou potápějte až po své skupině do ohlášené kapsy.

4. Stolní tenis

Namontujte síť a použijte pátky s lehkým míčkem. Při podání míček nejprve dopadne na vlastní a potom na soupeřovu polovinu. Podání se střídá po dvou; set se hraje do 11 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů.

5. Stolní hokej

Každý hráč ovládá svou pátku a snaží se poslat puk do soupeřovy branky. Puk zasahujte jen na své polovině. Gól platí, když puk celý projde brankou; hru lze ukončit například při sedmi gólech.

6. Kuželky

Kuželky postavte do trojúhelníku za vyznačenou čáru. Hráč má v kole až dva hody a sečte počet sražených kuželek. Po dohodnutém počtu kol vyhrává nejvyšší součet.

7. Bodovací hra s míčem

Použijte bodovanou plochu a příslušný míček nebo odpalovací prvek. Hráči střídavě míří do zón a zapisují hodnotu místa, ve kterém se díl zastaví. Po stejném počtu pokusů vyhrává vyšší součet.

8. Šachy

Šachovnici položte tak, aby měl každý hráč vpravo bílé pole; dáma stojí na poli své barvy. Bílý začíná. Cílem je dát mat soupeřovu králi; král nesmí vstoupit na napadené pole.

Každá hra zůstává v samostatném bloku. Před začátkem si dohodněte počet kol nebo bodů.

Multifunkční herní stůl Maxplay 15 v 1

Sestavení, výměna ploch a stručná domácí pravidla.

iKULEČNIK.CZ



HRY 9-15	MATERIÁL MDF a PVC	DODÁNÍ rozmontované	KÓD 4089
-------------	-----------------------	------------------------	-------------

Malé díly

Kameny, karty, kostky, šipky a kroužky po hře vždy spočítejte a bezpečně uložte.

Povrch

Čistěte měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem a ihned osušte.

9. Dáma

Kameny rozestavte na tmavá pole prvních tří řad. Táhne se šikmo vpřed; brání přeskokem je povinné a více skoků se dokončí v jednom tahu. Kámen na poslední řadě se mění v dámu. Vyhrává hráč, který soupeři vezme všechny kameny nebo mu znemožní tah.

10. Vrhcáby

Každý hráč má 15 kamenů a pohybuje se opačným směrem podle hodu dvěma kostkami. Na bod se dvěma soupeřovými kameny nelze vstoupit. Vyhozený kámen se nejprve vrací do hry; vítězí první hráč, který vyvede všechny kameny.

11. Piškvorky

Hráči střídavě pokládají svůj symbol do prázdného pole. Vítězí ten, kdo jako první vytvoří řadu tří vlastních symbolů vodorovně, svisle nebo šikmo. Při zaplnění bez řady končí hra remízou.

12. Poker s kartami a žetony

Pro jednoduchý Texas Hold'em dostane každý dvě zakryté karty a na stůl se postupně vyloží pět společných karet. Hráč skládá nejlepší pětikaretní kombinaci. Hrajte pouze o přiložené žetony, nikdy o skutečné peníze.

13. Kostky

Každý hráč hodí pěti kostkami až třikrát a po prvních dvou hodech může vybrané kostky ponechat. Výsledek zapíše do nepoužité kategorie, například součet stejných hodnot, postupka nebo pět stejných. Vyhrává nejvyšší součet.

14. Hod kroužky nebo podkovami

Cíl postavte na volnou plochu a vyznačte bezpečnou odhodovou čáru. Hráči se střídají ve stejném počtu hodů. Bod získá díl zachycený na cíli nebo nejbližší díl podle předem dohodnutého pravidla.

15. Šipky

Terč položte nebo upevněte podle provedení a používejte jen přiložené bezpečné šipky. Před terčem nesmí nikdo stát. Hráči házejí ze stejné vzdálenosti stejným počtem šipek a sčítají zasažené hodnoty.

Bezpečnost: Na stůl nesedejte ani nestoupejte. Sklápění a přesouvání provádějí dvě dospělé osoby. Výrobek obsahuje malé části a není vhodný pro děti do 3 let. U šipek, hodů a pohyblivých částí zajistěte dozor dospělého.