

Mini stolní fotbal Philos 3241

Kompaktní stolní fotbal pro rychlé souboje dvou hráčů.

iKULECNIK.CZ



HRÁČI	VĚK	DOBA HRY	ROZMĚR
2	od 8 let	cca 5 min	500 x 310 x 100 mm

V balení

Mini stolní fotbal, dva míčky a obrazový montážní list.

Provedení

MDF, hmotnost 2,0 kg. Balení 515 x 305 x 75 mm.

Montáž a příprava

Montujte na rovné, čisté ploše. Rozložte díly podle obrazového montážního listu přiloženého v balení a před utažením zkontrolujte jejich správnou orientaci.

1 Sestavte rám Spojte rám osmi dodanými šrouby. Nejprve je utáhněte jen lehce a až po srovnání rámu je dotáhněte rovnoměrně.	2 Upevněte drobné díly Nasadte nebo upevněte madla a počítadla skóre dodanými spojovacími prvky podle obrazového listu.
3 Zkontrolujte pohyb Ověřte, že všechny tyče volně kloužou a otáčejí se a že žádný spoj ani díl není uvolněný.	4 Postavte hru stabilně Fotbálek položte celou spodní plochou na pevný stůl. Vynulujte obě počítadla a připravte jeden míček.

Průběh hry

Před začátkem si dohodněte cílový počet gólů nebo časový limit. Míček vložte doprostřed hrací plochy. Každý hráč ovládá své řady figurek a snaží se dopravit míček do soupeřovy branky.

1 Rozehrajte míček Po společném odpočítání uvolněte míček uprostřed hřiště.	2 Ovládejte své řady Madly posouvejte a otáčejte tyčemi tak, aby figurky míček přihrávaly a střílely.
3 Zapište gól Jakmile míček projde brankou, posuňte počítadlo skóre o jeden bod.	4 Pokračujte ze středu Po gólu nebo nedosažitelném míčku jej vraťte doprostřed a znovu rozehrajte.

Hrajte bez nadměrné síly. Během pohybu tyčí nekládejte ruce do hrací plochy a po hře uložte oba míčky mimo dosah malých dětí.

Bezpečnostní upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části - nebezpečí udušení.