

Šachové hodiny Aradora

Mechanické hodiny pro měření času obou hráčů.



HRÁČI	VĚK	TYP	KÓD
2	od 6 let	hodiny	4680

V balení

1× šachové hodiny Aradora.

Provedení

Rozměry 185 × 130 × 60 mm. Balení 235 × 175 × 95 mm. Hmotnost 0,530 kg. Mechanické provedení, bukové dřevo. Dvě nezávislá mechanická měřidla doplňuje červená praporková signalizace konce času.

Před prvním použitím

Hodiny položte na stabilní vodorovnou plochu. Každý ciferník má vlastní hodinový strojek. Horní tlačítka se ovládají střídavě: stisknutím tlačítka na své straně zastavíte svůj čas a spustíte čas soupeře.

1 Natáhněte oba strojky Každý strojek natahujte jen ve směru šipky a pouze do mírného odporu. Nepřetahujte jej.	2 Nastavte čas Nastavovacími kolečky otočte ve směru šipky a na obou cifernících nastavte stejný čas.
3 Zahajte partii Pro hraní nastavte středovou zarážku svisle. Stisknutím jednoho horního tlačítka spustíte čas soupeře.	4 Po tahu přepněte Po dokončení tahu stiskněte tlačítko na své straně. Váš čas se zastaví a soupeřův začne běžet.

Červený praporek

Praporek se během posledních přibližně pěti minut postupně zvedá. Po uplynutí nastaveného času spadne svisle; tím je signalizováno překročení časového limitu.

Přeprava a uložení

Před přenášením nastavte středovou zarážku vodorovně a obě horní tlačítka do stejné výšky, aby byly oba strojky zastavené. Hodiny chraňte před nárazy, vlhkostí a přímým teplem.

Hodinové strojky nepřetahujte a nastavovacími kolečky otáčejte pouze ve vyznačeném směru.