

Pokladnička Míč Tango Směr 11,5 cm

Plastová pokladnička Míč Tango o průměru přibližně 11,5 cm. Barevné provedení se může lišit.

Určení	Obsah	Rozměr	Materiál
od 1 roku	pokladnička	cca 11,5 × 11,5 × 11 cm	plast

Před prvním použitím zkontrolujte úplnost a neporušenost výrobku. Používejte jej na rovném a čistém místě pod dohledem dospělé osoby přiměřeně věku dítěte.

1. Vkládejte mince otvorem

Používejte běžné mince a nezasouvejte předměty násilím.

2. Pokladničku postavte stabilně

Ukládejte ji na rovnou polici mimo okraj a mimo zdroje tepla.

3. Obsah vybírejte opatrně

Otevřete určený uzávěr bez páčení těla pokladničky a mince vysypte nad stolem.

4. Čistěte jemně

Povrch otírejte navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Po použití výrobek očistěte, vysušte a uložte na suchém místě mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Obal není hračka. Před předáním dítěti odstraňte všechny části obalu. Poškozený výrobek dále nepoužívejte; drobné díly a mince uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Podklady: veřejně dostupné produktové údaje značky Směr a ověřené obchodní katalogy; obecné zásady bezpečného používání. Ověřeno 17. 8. 2026. Při rozporu má přednost označení na obalu a přiložený originální návod.