

Spikeball Pro set

Český návod k sestavení a pravidlům roundnetu

HRÁČI

2 proti 2

DOTYKŮ

nejvýše 3

MÍČKY

2 Pro

URČENÍ

soutěžní hra

Spikeball Pro 7090.262 je stabilnější soutěžní sada se dvěma texturovanými míčky Pro, pumpičkou s manometrem, měrkou průměru míčku a batohem. Pogumované nohy omezují posouvání setu na pevném povrchu.

1. Obsah a kontrola

Pevnější rám se sítí, 2 míčky Pro, pumpička s manometrem, měrka průměru a přepravní batoh. Před hrou zkontrolujte rám, háčky, nohy, síť, míč a ventilek; poškozený díl nepoužívejte.

2. Sestavení a napnutí sítě

Spojte obruč, nastavte nohy a síť rozložte nad rám. Nejdříve zahákněte protilehlé body, potom střídavě doplňujte háčky a vyrovnávejte tah. Míč spuštěný z 90 cm nad středem se má odrazit asi 30 až 45 cm; začátečníci mohou nechat síť měkčí.

Nastavení konkrétní sady

Texturovaný povrch míčků Pro podporuje kontrolu rotace. Při huštění sledujte manometr a použijte přiloženou měrku; vzduch přidávejte po malých dávkách a míček nepřefukujte.

3. Základ hry 2 na 2

Dvě dvojice se rozestaví kolem sítě. Podávající odehraje nadhozený míč směrem dolů na síť k určenému přijímajícímu. Tým má nejvýše tři střídavé doteky k návratu míče; míč se nesmí chytit ani hodit. Po podání se všichni pohybují kolem sítě v rozsahu 360°.

4. Podání a bodování

V oficiální hře podává hráč nejméně 7 stop (asi 2,1 m) od sítě; začátečníci mohou stát blíže. První chybné podání lze opakovat. Každá výměna přináší bod. Hraje se do 11, 15 nebo 21 bodů a vítězí se rozdílem nejméně dvou bodů.

5. Kdy výměna končí

- Míč dopadne na zem nebo jej tým nevrátí na síť do tří doteků.
- Míč zasáhne obruč, zřetelně přeletí síť nebo dopadne na síť podruhé.
- Hráč míč chytí či hodí, zahraje dva doteky za sebou nebo brání soupeři.

6. Bezpečnost a uložení

Hrajte na rovném místě mimo dopravu, sklo, vodu a překážky. Na obruč nestoupejte. Po hře díly očistěte, vysušte a chraňte míče před teplem, mrazem a ostrými hranami.

Rychlé shrnutí: sestavte stabilní rám, napněte síť rovnoměrně, rozdělte se do dvojic a vraťte míč nejvýše třetím střídavým dotykem.

Spikeball™ je značka vybavení; sport se nazývá roundnet. Tento zákaznický návod shrnuje běžnou hru. Pro organizovaný turnaj mají přednost aktuální úplná pravidla pořadatele.

Zdroj produktu: Spikeball.com, Pro Set, a oficiální distributor Buffalo.nl, Spikeball Pro set 7090.262. Pravidla: Spikeball.com, How to play roundnet. České zpracování iKulečník.cz, 16. 8. 2026.