


Spin Ladder natur

Český návod k sestavení a pravidla dřevěné zahradní hry.

HRÁČI**2 nebo 2 týmy****OBSAH****Stojan a 6 vrhacích dvojic****VZDÁLENOST****Přibližně 5 m****CÍL****Přesně 21 bodů**

Nejprve sestavte dřevěný stojan podle kroků na této straně. Pravidla hry a bodování najdete přehledně na straně 2.



Správně sestavený stojan



Detail příčky a ručně dotažené dřevěné matice

Součásti potřebné k sestavení

- Dvě boční dřevěné podpěry s podstavci.
- Tři vodorovné příčky a dřevěné upevňovací matice.
- Šest vrhacích dvojic koulí a úložná taška; tyto díly se při montáži stojanu nepoužívají.

Sestavení stojanu krok za krokem

- Položte obě boční podpěry vedle sebe tak, aby podstavce směřovaly stejným směrem a otvory pro příčky byly proti sobě.
- Začněte spodní příčkou. Vložte ji mezi podpěry do odpovídajících otvorů a na vyčnívající závit nasadte dřevěnou matici.
- Stejným způsobem vložte prostřední a horní příčku. Příčky nezaměňujte a nezasouvejte je šikmo.
- Všechny dřevěné matice dotáhněte pouze rukou, postupně a bez nadměrné síly. Nepoužívejte kleště ani jiné nářadí.
- Postavte stojan na rovnou plochu, srovnejte obě boční podpěry a ověřte, že se konstrukce nekýve. Je-li spoj volný, opatrně jej rukou dotáhněte.

Příprava hrací plochy

- Kolem stojanu ponechte volný prostor a vyznačte čáru hodu přibližně 5 m od něj. Pro začátečníky lze vzdálenost po dohodě zkrátit.
- Jeden hráč nebo tým používá tři červené, druhý tři modré dvojice koulí. O začínajícím rozhodněte hodem mincí.

Průběh kola

- Každý hráč nebo tým odhodí v kole tři dvojice, vždy jednu samostatně. Držte jednu kouli a plynulým obloukem vyšlete celou dvojici ke stojanu; může se odrazit od země.
- Body se počítají až po všech hodech v kole. Dvojice, které soupeř srazí nebo které spadnou, nebodují.

Bodování

Umístění	Body
Horní příčka	3 body
Prostřední příčka	2 body
Spodní příčka	1 bod

- Bonus 1 bod získáte, když v jednom kole zůstanou všechny tři vaše dvojice na stejné příčce nebo po jedné na každé příčce.

Konec hry

- Vyhrává hráč nebo tým, který jako první dosáhne přesně 21 bodů.
- Překročíte-li 21 bodů, body z daného kola se nezapočítají.
- Dosáhnou-li oba soupeři 21 bodů ve stejném kole, pokračuje se do náskoku 2 bodů po úplném kole. Vítěz kola zahajuje kolo následující.

Po hře

Spočítejte všech šest dvojic, dřevěné části otřete, nechte oschnout a skladujte v suchu.

Rozebrání proveďte v opačném pořadí: stojan položte, rukou povolte matice a vyjměte příčky. Všechny díly uložte v suchu.

Stojan sestavuje dospělá osoba. Neházejte na osoby, zvířata ani křehké předměty. Nevhodné pro děti do 3 let - obsahuje malé části.

Zdroje: oficiální pravidla Spin Ladder, Bex Sport AB, https://shopcdn.textalk.se/shop/165/art0/4146100-72274e-spin_ladder_rules.pdf; katalog Bex 2024, https://documents.tactic.net/public/catalogues/2024/Bex_catalogue2024.pdf; produktová karta iKulečník.cz ID 42124 (ověřeno 9. 9. 2026).