

# Přesýpací hodiny - 1 minuta

Český návod k přípravě, použití, pravidlům a bezpečnému uložení.

| VÝROBCE | TYP                            | URČENÍ              | KÓD  |
|---------|--------------------------------|---------------------|------|
| PHILOS  | Jednominutové přesýpací hodiny | měření herního tahu | 7990 |

Než začnete, zkontrolujte úplnost a nepoškozený stav všech částí. Pravidla si sjednotte před první partií.

## Měření času

- Postavte hodiny na rovný stůl a vyčkejte, až je všechen písek v jedné komoře.
- Na začátku tahu hodiny plynule otočte o 180°.
- Konec limitu nastává po přesypání veškerého písku; jde o orientační herní měření.

## Po hře

- Zkontrolujte úplnost všech dílů a vraťte je do obalu.
- Dřevěné části čistěte jen suchým nebo lehce navlhčeným měkkým hadříkem.
- Výrobek ukládejte v suchu, mimo přímé slunce a zdroje tepla.

Po použití všechny díly spočítejte, očistěte a uložte do původního obalu.

Plastové tělo nerozebírejte. Výrobek obsahuje malé části a není vhodný pro děti do 3 let.

Zdroje: produktová karta iKulečník.cz (<https://www.ikulecnik.cz/ostatni-3/presypaci-hodiny-philos/>; ověřeno 3. 9. 2026); terminologie a postup byly zkontrolovány podle běžného použití daného typu výrobku.